

Gebrauchsanweisung für die 3/4 Zoll Winkel-Dreharmatur

(Schlauchwagen-Zubehör)

1. Produktbeschreibung

Die 3/4 Zoll Winkel-Dreharmatur ist ein Zubehörteil für Schlauchwagen und andere Bewässerungssysteme. Sie besteht aus Messing, verfügt über einen 90°-Winkel sowie ein 3/4 Zoll Innengewinde (IG) und ein 3/4 Zoll Außengewinde (AG). Die Armatur verhindert das Abknicken von Schläuchen und optimiert den Wasserfluss.

2. Einsatzbereich

- Zur Montage an Schlauchwagen, Wandhalterungen oder Bewässerungssystemen.
- Verhindert das Abknicken von Schläuchen und sorgt für einen konstanten Wasserfluss.

3. Montageanleitung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Armatur und die Anschlüsse auf Sauberkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass geeignetes Dichtungsmaterial (z. B. Teflonband) bereitliegt.

2. Montage:

- Schrauben Sie die Armatur vorsichtig in die vorgesehene Gewindeöffnung des Schlauchwagens oder des Bewässerungssystems.
- Ziehen Sie die Verbindung mit geeignetem Werkzeug handfest an und überprüfen Sie, ob die Armatur sicher sitzt.

3. Prüfung:

- Drehen Sie das Wasser langsam auf und überprüfen Sie die Anschlüsse auf Dichtigkeit.

4. Hinweise zur Nutzung

- Vermeiden Sie übermäßiges Anziehen, um Beschädigungen der Gewinde zu verhindern.
- Reinigen Sie die Armatur regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

5. Wartung und Pflege

- Prüfen Sie die Armatur regelmäßig auf Materialermüdung, insbesondere an den Gewindeanschlüssen.
- Entfernen Sie Kalkablagerungen oder Schmutz mit einem geeigneten Reiniger.

6. Sicherheitshinweise

- Tragen Sie bei der Montage Handschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

7. Entsorgung

Entsorgen Sie die Armatur entsprechend den örtlichen Vorschriften für Edelstahl, falls sie beschädigt oder unbrauchbar wird.