

Gebrauchsanweisung für den Kunststoff-Handgriff für Gießgeräte

(Modelle GRK/S und Kompakt K/S, Baujahr vor 04/2019)

1. Produktbeschreibung

Der Kunststoff-Handgriff ist ein leichtes und robustes Ersatzteil für Gießgeräte. Der Handgriff besteht aus einem langlebigen Kunststoffkörper und ist mit beidseitigen 3/4"-Außengewinden ausgestattet.

2. Einsatzbereich

- Geeignet für Gießgeräte in Gartenbau, Landschaftsbau und Landwirtschaft.
- Ermöglicht eine komfortable Handhabung.

3. Montageanleitung

1. Vorbereitung:

- Bereiten Sie geeignetes Werkzeug und Handschuhe vor, um Verletzungen durch die Gewinde zu vermeiden.

2. Montage des Handgriffs:

- Schrauben Sie den Handgriff vorsichtig in die vorgesehenen Gewindeöffnungen des Gießgeräts.
- Ziehen Sie den Griff handfest an, ohne übermäßige Kraft auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Sicherstellung der Montage:

- Überprüfen Sie, ob der Handgriff sicher sitzt.

4. Hinweise zur Nutzung

- Halten Sie den Kunststoffgriffschutz trocken und sauber, um die Rutschgefahr zu minimieren.
- Vermeiden Sie, das Gießgerät mit übermäßigem Druck oder Gewalt zu bewegen, um Materialermüdung des Handgriffs zu verhindern.

5. Wartung und Pflege

- Überprüfen Sie den Handgriff regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Reinigen Sie den Griff mit einem feuchten Tuch und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

6. Sicherheitshinweise

- Handschuhe tragen, um Verletzungen bei der Montage oder Demontage zu vermeiden.
- Halten Sie den Kunststoffgriffschutz trocken und sauber, um die Rutschgefahr zu minimieren.
- Vermeiden Sie, das Gießgerät mit übermäßigem Druck oder Gewalt zu bewegen, um Materialermüdung des Handgriffs zu verhindern.

7. Entsorgung

Entsorgen Sie den Kunststoff-Handgriff entsprechend den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle, falls er beschädigt oder unbrauchbar wird.